

■ デタコレ端末HF帯版 構成品外観・外寸


本体
SLX-TR3XM-SF01-CS161

ACアダプタ DC5V
TR3-PWR-5V-2

タグシール(ロール形態)
Wet-ILTM-B01


単枚シールサイズ
48x48mm

135x76 H35mm
(突起部除く)
アンテナ接続用
ケーブル長 約48cm)




TR3-A2111

215x130 H7.1mm
(ループ[認識領域]
200x100mm)



TR3-A102

135x115 H7.1mm
(ループ[認識領域]
120x110mm)




TR3-CA032-1

104x67 H7.1mm
(ループ[認識領域]
100x65mm)

■ デタコレ端末HF帯版 接続例

- ・ 電源（ACアダプタ）とアンテナを接続します。
- ・ 端末に通知先等の設定をする場合は、USBケーブルにてパソコンと接続します。
- ・ 運用時、無線LAN利用時は、電源とアンテナ接続のみです。
- ・ 運用時、有線LAN利用時は、RJ-45コネクタにLANケーブルを接続します。



- ・ 電源投入後、正常動作時は、STATE LEDが 緑点滅します。
- ・ CONNECT LED の状態により、端末に指定した利用するネットワークとの接続状態を確認出来ます。（赤点灯が正常接続状態）

■ デタコレ端末HF帯版 運用時形態例 (: アンテナ配置イメージ)

※通常販売時には、形態対応の部材や組込作業は含みません。カスタムとして対応は可能です。


○トレイ型(TR3-A2111)




○スタンド型(TR3-CA032-1)



○ポスト型(TR3-A102)



○パネルポケット型(TR3-A2111)



参考: 札スタンド汎用品

作業者札や状況札の置場用としての参考情報です。

